Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 08:34

Link do produktu: https://cardsplitter.pl/deska-do-krojenia-bambusowa-38-x-20-x-15-cm-p-7111.html



DESKA DO krojenia BAMBUSOWA 38 x 20 x 1.5 cm

Cena	**29,99 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**3000237**
Kod producenta	**ACT**
Kod EAN	**8718964087624**
Producent	**ZD Trading**
Marka	**Trading B.V**
Kolor	**beżowy**
Przeznaczenie	**inne**
Szerokość	**20 cm**
Materiał wykonania	**bambus**
Kod produktu	**3000237**
Kształt	**inna**
Długość	**38 cm**
EAN	**8718964087624**

Opis produktu



Deska naturalna bambusowa

Nadaje się do krojenia oraz serwowania potraw

Posiada uchwyt do zawieszenia

Posiada certyfikat FSC drewno i papier pozyskiwane odpowiedzialnie

Deska w rzeczywistości może mieć ciemniejszy kolor, inny odcień

wymiary: 45 x 20 x 1,2cm

Drewno bambusowe nie pochłania zapachów żywności, z którą ma styczność, lecz wymaga to systematycznej impregnacji

tego materiału. Do tego wymagany jest olej jadalny. Mniej więcej raz na dwa tygodnie deski bambusowe należy poddać odkażaniu za pomocą sody oczyszczonej, octu lub cytryny z solą. W ten sposób czyszczona deska posłuży przez lata. W przypadku, gdy bambus będzie mocno zabrudzony, to warto przetrzeć go wilgotną szmatką z płynem do mycia naczyń. W razie silniejszych plam warto sięgnąć po ocet lub cytrynę i sól**.**

Aby deska służyła jak najdłużej czyścić ją gąbką, nie myć w zmywarce, nie moczyć długo w wodzie. Wytrzeć dokładnie deskę za pomocą ścierki i ustawić na boku aby umożliwić dokładne wyschnięcie. Nie używać wysokiej temperatury w celu przyspieszenia suszenia.

W celu uniknięcia skażenia krzyżowego należy używać różnych desek do warzyw, mięsa, ryb i kurczaka. Na przykład w celu uniknięcia zakażenia warzyw jedzonych na surowo bakteriami, które może zawierać surowe mięso kurczaka. Równocześnie silne zapachy, np cebuli czy ryb, mogą mieć negatywny wpływ na smak innych potraw.



Na naszych innych aukcja znajdą Państwo szeroki wybór innych desek oraz akcesoriów kuchennych. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.



UWAGA: nie wkładamy do zmywarki przedmiotów z drewna: desek do krojenia, drewnianych łyżek, pałeczek do jedzenia, itp.; drewno myte w zmywarce pęka, odkształca się i może się odbarwiać;