Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 13:51

Link do produktu: https://cardsplitter.pl/deska-do-krojenia-drewniana-akacja-51-x-16-x-1-5-p-11761.html



DESKA DO KROJENIA DREWNIANA AKACJA 51 x 16 x 1,5

Cena	**36,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**64911003**
Kod producenta	**E80**
Kod EAN	**8718885334586**
Producent	**sweet home collection**

Opis produktu

Witamy Serdecznie ! Informujemy, iż oferujemy ten poniższy produkt nowy i oryginalny!

Zapraszamy do zakupów!

Drewniana deska akacjowa

Ze skórzanym uchwytem

Nadaje się do serwowania dań oraz krojenia np. pieczywa

wymiary 51 x 16.5 x 1,5 cm

Solidna piękna deska

Deska w rzeczywistości może mieć ciemniejszy kolor, inny układ sęków

W celu uczynienia deski odporną na wilgoć i jednocześnie ułatwienia usuwania z niej tłuszczu należy przed pierwszym użyciem zagruntować deskę zatwierdzonym do kontaktu z żywnością olejem np. słonecznikowym. Olej należy dokładnie rozprowadzić na całej powierzchni również na jej rogach, bokach i spodzie. Następnie usunąć nadmiar oleju i powtórzyć cały proces następnego dnia. Czynność tę najlepiej powtarzać co dwa miesiące.

Aby deska służyła jak najdłużej czyścić ją gąbką, nie myć w zmywarce, nie moczyć długo w wodzie. Wytrzeć dokładnie deskę za pomocą ścierki i ustawić na boku aby umożliwić dokładne wyschnięcie. Nie używać wysokiej temperatury w celu przyspieszenia suszenia. W celu usunięcia z deski śladów krojenia można delikatnie przetrzeć ją papierem ściernym i powtórzyć proces gruntowania jak za pierwszym razem.

W celu uniknięcia skażenia krzyżowego należy używać różnych desek do warzyw, mięsa, ryb i kurczaka. Na przykład w celu uniknięcia zakażenia warzyw jedzonych na surowo bakteriami, które może zawierać surowe mięso kurczaka. Równocześnie silne zapachy, np cebuli czy ryb, mogą mieć negatywny wpływ na smak innych potraw.

Na naszych innych aukcja znajdą Państwo szeroki wybór innych desek oraz akcesoriów kuchennych. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.

UWAGA: nie wkładamy do zmywarki przedmiotów z drewna: desek do krojenia, drewnianych łyżek, pałeczek do jedzenia, itp.; drewno myte w zmywarce pęka, odkształca się i może się odbarwiać;