

Link do produktu: <https://cardsplitter.pl/deska-do-krojenia-drewniana-buk-40-x-27-x-2-cm-p-13980.html>



DESKA DO KROJENIA DREWNIANA Buk 40 x 27 x 2 cm

Cena	27,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	64913749
Kod producenta	E81
Kod EAN	5710862901937
Producent	KM Trend

Opis produktu

Witamy Serdecznie ! Informujemy, iż oferujemy ten poniższy produkt nowy i oryginalny!
Zapraszamy do zakupów!

Deska do krojenia warzyw i owoców

- Wykonana z drewna bukowego
- Posiada certyfikat FSC drewno i papier pozyskiwane odpowiedzialnie
- Wgłębienia przy krawędziach zapobiegają rozlewaniu się na blat wody z warzyw i owoców
- Duża i solidna
- Wymiary **40 x 27 x 2 cm**
- Nie należy myć jej w zmywarce

W celu uczynienia deski odporną na wilgoć i jednocześnie ułatwienia usuwania z niej tłuszczu należy przed pierwszym użyciem zagruntować deskę zatwierdzonym do kontaktu z żywnością olejem np. słonecznikowym. Olej należy dokładnie rozprowadzić na całej powierzchni również na jej rogach, bokach i spodzie. Następnie usunąć nadmiar oleju i powtórzyć cały proces następnego dnia. Czynność tę najlepiej powtarzać co dwa miesiące.

Aby deska służyła jak najdłużej czyścić ją gąbką, nie myć w zmywarce, nie moczyć długo w wodzie. Wytrzeć dokładnie deskę za pomocą ściereki i ustawić na boku aby umożliwić dokładne wyschnięcie. Nie używać wysokiej temperatury w celu przyspieszenia suszenia. W celu usunięcia z deski śladów krojenia można delikatnie przetrzeć ją papierem ściernym i

powtórzyć proces gruntowania jak za pierwszym razem.

W celu uniknięcia skażenia krzyżowego należy używać różnych desek do warzyw, mięsa, ryb i kurczaka. Na przykład w celu uniknięcia zakażenia warzyw jedzonych na surowo bakteriami, które może zawierać surowe mięso kurczaka. Równocześnie silne zapachy, np cebuli czy ryb, mogą mieć negatywny wpływ na smak innych potraw.

Na naszych innych aukcja znajdą Państwo szeroki wybór innych desek oraz akcesoriów kuchennych. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.

UWAGA: nie wkładamy do zmywarki przedmiotów z drewna: desek do krojenia, drewnianych łyżek, pałeczek do jedzenia, itp.; drewno myte w zmywarce pęka, odkształca się i może się odbarwiać;