

Link do produktu: <https://cardsplitter.pl/deska-owalna-do-krojenia-akacja-40-x-26-x-15-p-6123.html>



DESKA owalna DO KROJENIA AKACJA 40 x 26 x 1.5

Cena	40,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1006750L
Kod producenta	ACT
Kod EAN	8718885334951
Producent	ZD Trading
Marka	sweet home collection
Kolor	beżowy
Przeznaczenie	inne
Szerokość	26 cm
Materiał wykonania	drewno
Kod produktu	1006750L
Kształt	inna
Długość	40 cm
EAN	8718885334951
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.5 kg

Opis produktu



Drewniana deska akacyjowa

Z uchwytem do wieszania

Nadaje się do serwowania dań oraz krojenia np. pieczywa

wymiary 40 x 26 x 1.5 cm

Solidna piękna deska

Deska w rzeczywistości może mieć ciemniejszy kolor, inny układ sęków

W celu uczynienia deski odporną na wilgoć i jednocześnie ułatwienia usuwania z niej tłuszczu należy przed pierwszym użyciem zagruntować deskę zatwierdzonym do kontaktu z żywnością olejem np. słonecznikowym. Olej należy dokładnie rozprowadzić na całej powierzchni również na jej rogach, bokach i spodzie. Następnie usunąć nadmiar oleju i powtórzyć cały proces następnego dnia. Czynność tę najlepiej powtarzać co dwa miesiące.

Aby deska służyła jak najdłużej czyścić ją gąbką, nie myć w zmywarce, nie moczyć długo w wodzie. Wyrzeć dokładnie deskę za pomocą ścierki i ustawić na boku aby umożliwić dokładne wyschnięcie. Nie używać wysokiej temperatury w celu przyspieszenia suszenia. W celu usunięcia z deski śladów krojenia można delikatnie przetrzeć ją papierem ściernym i powtórzyć proces gruntowania jak za pierwszym razem.

W celu uniknięcia skażenia krzyżowego należy używać różnych desek do warzyw, mięsa, ryb i kurczaka. Na przykład w celu uniknięcia zakażenia warzyw jedzonych na surowo bakteriami, które może zawierać surowe mięso kurczaka. Równocześnie silne zapachy, np. cebuli czy ryb, mogą mieć negatywny wpływ na smak innych potraw.



Na naszych innych aukcjach znajdują Państwo szeroki wybór innych desek oraz akcesoriów kuchennych. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.



UWAGA: nie wkładamy do zmywarki przedmiotów z drewna: desek do krojenia, drewnianych łyżek, pałeczek do jedzenia, itp.; drewno myte w zmywarce pęka, odkształca się i może się odbarwiać;