

Dane aktualne na dzień: 06-09-2026 05:27

Link do produktu: <https://cardsplitter.pl/pilot-cyfra-nc-philips-hd-6201-7201-oryginalny-p-12614.html>



Pilot Cyfra+ NC+ Philips HD 6201 7201 Oryginalny

Cena	8,99 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	64912018
Kod EAN	5900533006034
Producent	Philips

Opis produktu

Informujemy że staramy się aby każde zamówienie było zrealizowane tego samego dnia. Paczki wysyłamy najpóźniej o godzinie 17:00 Polecamy wybieranie opcji Allegro inpost paczkomaty jako najszybszą i najpewniejszą formę dostawy.

UWAGA!!! Informujemy, że obecna cena promocyjna jest ważna tylko do 01/11/2020. Po tej dacie cena ulegnie zmianie o 10% w górę. Jeśli zwlekasz z zakupem to teraz jest najlepszy moment aby zakupić ten produkt w najniższej możliwej cenie. Pamiętaj, że Allegro Smart gwarantuje Ci darmową dostawę dlatego polecam zakup kilku przedmiotów z naszych ofert.

Oryginalny pilot do dekodérów CYFRA+ / NC+ model Philips HD 6201 i 7201 z dyskiem 250GB.

Pilot współpracuje również z dekodérami PACE HD z dyskiem 500GB.

Pilot ma estetyczny wygląd i doskonale leży w ręce.

Produkt jest w 100% nowy, oryginalny.

Pilot współpracuje z poniższymi modelami dekodérów:

JAK SKONFIGUROWAĆ PILOT OD DEKODERA Z TELEWIZOREM?

Pilot dołączony do zestawu jest pilotem uniwersalnym i może dodatkowo sterować większością dostępnych na rynku modeli telewizorów. Sterowanie telewizorem wymaga skonfigurowania pilota z danym modelem odbiornika.

a) Konfiguracja pilota w trybie automatycznym:

Krok 1. Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie klawisz TV i OK, aż dioda LED dwukrotnie zaświeci

Krok 2. Wprowadź kod „978”, akceptacja kodu zostanie potwierdzona dwukrotnym mignięciem diody LED.

Krok 3. Naciśnij i przytrzymaj klawisz Standby kierując pilot w stronę włączonego telewizora. W momencie, kiedy pilot wyłączy telewizor, zwolnij klawisz Standby..

Krok 4. Naciśnij przycisk OK, aby zapisać konfigurację. Naciśnij na pilocie przycisk TV (dioda przy przycisku powinna świecić się na czerwono), sprawdź, czy możliwa jest poprawna obsługa telewizora. Jeśli nie, zaprogramuj pilot ręcznie.

b) Konfiguracja pilota w trybie ręcznym:

Krok 1. Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie klawisz TV i OK, aż dioda LED dwukrotnie zaświeci.

Wprowadź czterocyfrowy kod odpowiadający marce posiadanego telewizora, kierując pilot w stronę włączonego telewizora.

Krok 2. Jeśli kod nie zostanie zaakceptowany, dioda LED przestanie świecić, wówczas powtórz programowanie.

Krok 3. Jeżeli wprowadzony kod był prawidłowy, pilot wyśle do telewizora komendę wyciszenia. Jeżeli telewizor zareagował wyciszeniem dźwięku, naciśnij klawisz OK w celu zapisania ustawień.

Krok 4. Jeżeli telewizor nie zareaguje na komendę wyciszenia, wprowadź kolejny kod z listy dla danej marki telewizora.

Krok 5. Sprawdź, czy możliwa jest poprawna obsługa telewizora za pomocą pilota. W przypadku niewłaściwego działania powtórz programowanie, wprowadzając kolejny kod z listy dla danej marki telewizora.

Piloty dostępne z logo Cyfra+ i NC+. Wysyłamy losowo. Jeśli chcesz z konkretnym logo, napisz o tym w komentarzu do zamówienia.