Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 16:53

Link do produktu: https://cardsplitter.pl/pilot-cyfra-pace-hd-pvr-hds724191-oryginalny-odnowiony-p-1123.html



Pilot Cyfra+ PACE HD PVR HDS7241/91 Oryginalny Odnowiony !!!

Cena	**25,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**C+**
Producent	**CYFRA +**

Opis produktu

Oryginalny pilot do dekoderów CANAL+ (była NC+ / CYFRA+) model **PACE HD** z dyskiem 500GB
Pilot odnowiony, sprawdzony w dobrym stanie.


TV
MENU
SERW
C
D
B
E
A
PILOT
PROG
P+
OK
V+
V–
P–
1
2 abc
3 def
PN 4 ghi
WT 5 jkl
SR 6 mno
CZ 7 pqrs
PT 8 tuv
SO 9 wxyz
ND SAT ANT
DZIEŃ 0 _
WIECZÓR
NOC HD
-/--
CYFRA+



Pilot współpracuje również z dekoderami **Philips HD 6201** i **7201** z dyskiem 250GB





JAK SKONFIGUROWAĆ PILOT OD DEKODERA Z TELEWIZOREM?

Pilot dołączony do zestawu jest pilotem uniwersalnym i może dodatkowo sterować większością dostępnych na rynku modeli telewizorów. Sterowanie telewizorem wymaga skonfigurowania pilota z danym modelem odbiornika.

a) Konfiguracja pilota w trybie automatycznym:

Krok 1. Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie klawisz TV i OK, aż dioda LED dwukrotnie zaświeci

Krok 2. Wprowadź kod „978”, akceptacja kodu zostanie potwierdzona dwukrotnym mignięciem diody LED.

Krok 3. Naciśnij i przytrzymaj klawisz Standby kierując pilot w stronę włączonego telewizora. W momencie, kiedy pilot wyłączy telewizor, zwolnij klawisz Standby..

Krok 4. Naciśnij przycisk OK, aby zapisać konfigurację. Naciśnij na pilocie przycisk TV (dioda przy przycisku powinna świecić się na czerwono), sprawdź, czy możliwa jest poprawna obsługa telewizora. Jeśli nie, zaprogramuj pilot ręcznie.

b) Konfiguracja pilota w trybie ręcznym:

Krok 1. Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie klawisz TV i OK, aż dioda LED dwukrotnie zaświeci.
Wprowadź czterocyfrowy kod odpowiadający marce posiadanego telewizora, kierując pilot w stronę włączonego telewizora.

Krok 2. Jeśli kod nie zostanie zaakceptowany, dioda LED przestanie świecić, wówczas powtórz programowanie.

Krok 3. Jeżeli wprowadzony kod był prawidłowy, pilot wyśle do telewizora komendę wyciszenia. Jeżeli telewizor zareagował wyciszeniem dźwięku, naciśnij klawisz OK w celu

zapisania ustawień.

Krok 4. Jeżeli telewizor nie zareaguje na komendę wyciszenia, wprowadź kolejny kod z listy dla danej marki telewizora.

Krok 5. Sprawdź, czy możliwa jest poprawna obsługa telewizora za pomocą pilota. W przypadku niewłaściwego działania powtórz programowanie, wprowadzając kolejny kod z listy dla danej marki telewizora.

Instrukcja do PACE HD

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Zestaw baterii (2 szt.): Tak , Nie