

Link do produktu: <https://cardsplitter.pl/pilot-do-dekodera-orange-sagemcom-uhd-86-i-88-p-2711.html>



1. stan czuwania (Standby) – dekodery włączony/wyłączony
2. litery i cyfry – wybór kanałów tv, wprowadzanie kodów
3. – wideo na życzenie
4. – pozwala przejść z menu do oglądania kanału telewizyjnego
5. – regulowanie poziomu głośności
6. – dźwięk włączony / wyłączony
7. – przełączanie kanałów
8. przyciski ze strzałkami – nawigacja w menu
9. – potwierdzenie wyboru opcji menu oraz dodatkowego menu
10. powrót – powrót do poprzedniego kanału lub ekranu
11. wyjście – wyjście z menu
12. – włączenie / wyłączenie menu głównego
13. – wyświetla / ukrywa listę kanałów telewizyjnych
14. – wyświetla / ukrywa menu programu tv
15. – wyświetla / ukrywa informacje o wybranym kanale
16. – wyświetla / ukrywa mozaikę kanałów (mosaic)
17. – przyciski do obsługi nagrywania oraz do obsługi funkcji pauzowania i cofania audycji telewizyjnych podczas ich nadawania (time shifting, time control)
18. – wybór kolorowych przycisków na ekranie, dodatkowo przycisk służy do włączenia menu nagrywania.

Pilot do dekodera Orange Sagemcom UHD 86 i 88

Cena	50,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	Sagemcom UHD 86 i 88
Producent	Kemot

Opis produktu

Pilot do dekodera Orange Sagemcom UHD 86 i 88



1. stan czuwania (Standby) – dekodery włączony/wyłączony
2. litery i cyfry – wybór kanałów tv, wprowadzanie kodów
3. – wideo na życzenie
4. – pozwala przejść z menu do oglądania kanału telewizyjnego
5. – regulowanie poziomu głośności
6. – dźwięk włączony / wyłączony
7. – przełączanie kanałów
8. przyciski ze strzałkami – nawigacja w menu
9. – potwierdzenie wyboru opcji menu oraz dodatkowego menu
10. powrót – powrót do poprzedniego kanału lub ekranu
11. wyjście – wyjście z menu
12. – włączenie / wyłączenie menu głównego
13. – wyświetla / ukrywa listę kanałów telewizyjnych
14. – wyświetla / ukrywa menu programu tv
15. – wyświetla / ukrywa informacje o wybranym kanale
16. – wyświetla / ukrywa mozaikę kanałów (nieaktywny)
17. – przyciski do obsługi nagrywania oraz do obsługi funkcji pauzowania i cofania audycji telewizyjnych podczas ich nadawania (time shifting, time control)
18. – wybór kolorowych przycisków na ekranie, dodatkowo przycisk służy do włączenia menu nagrywarki.

Pilot był używany w dekodерze demo na sklepie.

