

Link do produktu: <https://cardsplitter.pl/pilot-n-uniwersalny-oryginalny-nowosc-tvsat-p-1991.html>



Pilot N uniwersalny , oryginalny NOWOŚĆ TV/SAT

Cena	79,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	N
Producent	TELEWIZJA N

Opis produktu

Pilot N uniwersalny , oryginalny NOWOŚĆ TV/SAT

Nowy, uniwersalny pilot do wszystkich dekodów telewizji N jak i telewizorów popularnych marek. Pilot kompatybilny jest z dekodem i telewizorem, dzięki czemu możemy darować sobie korzystanie z kilku pilotów, każdy do innego urządzenia.

Pilot ma estetyczny wygląd i doskonale leży w ręku.

Produkt jest w 100% nowy , oryginalny , wyprodukowany specjalnie dla telewizji Nowej Generacji N.



Pilot Uniwersalny n służy do sterowania wszystkimi funkcjami dekodерów dostępnych dla Abonentów platformy n: nbox HDTV, nbox HDTV recorder, nbox TURBO. Dodatkowo poniższa instrukcja umożliwi wykorzystanie pilota uniwersalnego do sterowania podstawowymi funkcjami telewizora połączonego z dekodерem n.



I. Zasilanie

Uniwersalny pilot „platformy N” jest zasilany dwoma bateriami typu „AAA”. Aby zainstalować/ wymienić baterie należy:

- a. Otworzyć pokrywę baterii poprzez delikatne ściśnięcie jej boków (miejsca oznaczone nacięciem)
- b. Włożyć dwie baterie typu „AAA” zgodnie z oznaczeniami biegunowości „+/-”
- c. Zamknąć pokrywę baterii.

Uwaga! Stosować tylko baterie zalecanego typu, w przypadku długiego przechowywania usunąć baterie z pilota.

II. Programowanie pilota

Pilot uniwersalny pozwala na sterowanie dekoderni satelitarnymi n oraz na sterowanie wybranymi telewizorami. Wspieranych jest pięć podstawowych funkcji telewizorów: Głośność+, Głośność -, Wyciszenie, Włączenie TV, Przełączanie pomiędzy trybami TV/AV (wybór wejść AV).

- A. Pilot współpracuje z telewizorami dziesięciu popularnych marek. Jeżeli na poniższej liście nie ma marki Twojego telewizora, możesz spróbować wykorzystać pozycję „Inne”, znajdującą się pod cyfrą „0”

Marka	kod
Grundig	1
LG	2
Panasonic	3
Philips	4
Samsung	5
Sharp, JVC	6
Sony	7
Thomson	8
Toshiba	9
Inne	10

UWAGA: Jeżeli marka Twojego telewizora nie znajduje się na pozycjach 1-9 może się zdarzyć, że nie będziesz mógł sterować ustawieniami telewizora, spróbuj wtedy wykorzystać pozycję „Inne” znajdującą się pod cyfrą „0”.



Aby zobaczyć instrukcję do pilota kliknij na powyższy obrazek lub w link:
images/pdf/Instrukcja_obsługi_uniwersalnego_pilota_programowalnego.pdf

Gwarancja 24 miesiące