

Link do produktu: <https://cardsplitter.pl/pilot-zamienny-panasonic-model-n2qayb000490-srebrny-wysoka-jakosc-p-14562.html>



## Pilot zamienny Panasonic model N2QAYB000490 srebrny wysoka jakość

Cena	<b>24,99 zł</b>
Numer katalogowy	<b>N2QAYB000490</b>
Kod producenta	<b>N2QAYB000490</b>
Kod EAN	<b>8718964212897</b>
Model	<b>N2QAYB000490</b>
Marka	<b>Panasonic</b>
Kolor	<b>czarny</b>
Przeznaczenie	<b>TV</b>
Kod producenta	<b>N2QAYB000490</b>
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	<b>0.1</b>
EAN (GTIN)	<b>8718964212897</b>
Symbol baterii	<b>AAA (R3)</b>

### Opis produktu

## Pilot uniwersalny PANASONIC Viera1

Pilot posiada wszystkie funkcje oraz przyciski pilota oryginalnego. Jest gotowy do użycia od razu po włożeniu baterii. **Nie wymaga programowania.**

**Wysokiej jakości pilot zdalnego sterowania, przeznaczony do współpracy z wybranymi modelami marki PANASONIC**

Pilot kompatybilny z modelami :

TX-L32G20E

\* TX-L37G20E

\* TX-P42GW20

\* TX-P42G20E

\* TX-L42G20E

\* TX-P46G20E

\* TX-PR50G20

---

\* TX-P50G20E

PANASONIC TH-37 PV71F, PANASONIC TH-37 PV71FA,  
PANASONIC TH37 PV71F, PANASONIC TH37 PV71FA,  
PANASONIC TH-37 PV7F, PANASONIC TH-37PV70F,  
PANASONIC TH37 PV7F, PANASONIC TH37PV70F,  
PANASONIC TH-37PV70P, PANASONIC TH-37PX70B,  
PANASONIC TH37PV70P, PANASONIC TH37PX70B,  
PANASONIC TH-37PX70E, PANASONIC TH-42 PV71F,  
PANASONIC TH37PX70E, PANASONIC TH42 PV71F,  
PANASONIC TH-42 PV71FA, PANASONIC TH-42 PV7F,  
PANASONIC TH42 PV71FA, PANASONIC TH42 PV7F,  
PANASONIC TH-42 PX730E, PANASONIC TH-42 PZ8ES,  
PANASONIC TH42 PX730E, PANASONIC TH42 PZ8ES,  
PANASONIC TH-42PV70F, PANASONIC TH-42PV70P,  
PANASONIC TH42PV70F, PANASONIC TH42PV70P,  
PANASONIC TH-42PX70B, PANASONIC TH-42PX70E,  
PANASONIC TH42PX70B, PANASONIC TH42PX70E,  
PANASONIC TX-19LED8F, PANASONIC TX-19LED8FS,  
PANASONIC TX19LED8F, PANASONIC TX19LED8FS,  
PANASONIC TX-19LXD8, PANASONIC TX-26LE8F,  
PANASONIC TX19LXD8, PANASONIC TX26LE8F,  
PANASONIC TX-26LE8FS, PANASONIC TX-26LMD70F,  
PANASONIC TX26LE8FS, PANASONIC TX26LMD70F,  
PANASONIC TX-26LMD70FA, PANASONIC TX-32LE8F,  
PANASONIC TX26LMD70FA, PANASONIC TX32LE8F,  
PANASONIC TX-32LE8FA, PANASONIC TX-32LE8FS,  
PANASONIC TX32LE8FA, PANASONIC TX32LE8FS,  
PANASONIC TX-32LE8FSA, PANASONIC TX-32LE8L,  
PANASONIC TX32LE8FSA, PANASONIC TX32LE8L,  
PANASONIC TX-32LE8LA, PANASONIC TX-32LE8P,  
PANASONIC TX32LE8LA, PANASONIC TX32LE8P,  
PANASONIC TX-32LE8PA, PANASONIC TX-32LE8PS,  
PANASONIC TX32LE8PA, PANASONIC TX32LE8PS,  
PANASONIC TX-32LE8PSA, PANASONIC TX-32LMD70F,  
PANASONIC TX32LE8PSA, PANASONIC TX32LMD70F,

---

PANASONIC TX-32LMD70FA, PANASONIC TX-32LX700F,  
PANASONIC TX32LMD70FA, PANASONIC TX32LX700F,  
PANASONIC TX-32LX700P, PANASONIC TX-32LX70F,  
PANASONIC TX32LX700P, PANASONIC TX32LX70F,  
PANASONIC TX-32LX70L, PANASONIC TX-32LX70P,  
PANASONIC TX32LX70L, PANASONIC TX32LX70P,  
PANASONIC TX-32LX85F, PANASONIC TX-32LXD80A,  
PANASONIC TX32LX85F, PANASONIC TX32LXD80A,  
PANASONIC TX-32LXD80F, PANASONIC TX-32LZD80,  
PANASONIC TX32LXD80F, PANASONIC TX32LZD80,  
PANASONIC TX-32LZD80F, PANASONIC TX-37LXD85,  
PANASONIC TX32LZD80F, PANASONIC TX37LXD85,  
PANASONIC TX-37LZD85F, PANASONIC TX-L26C10P,  
PANASONIC TX37LZD85F, PANASONIC TXL26C10P,  
PANASONIC TX-L26C10PS, PANASONIC TX-L26X10E,  
PANASONIC TXL26C10PS, PANASONIC TXL26X10E,  
PANASONIC TX-L26X10P, PANASONIC TX-L26X10PS,  
PANASONIC TXL26X10P, PANASONIC TXL26X10PS,  
PANASONIC TX-L32C10B, PANASONIC TX-L32C10E,  
PANASONIC TXL32C10B, PANASONIC TXL32C10E,  
PANASONIC TX-L32C10ES, PANASONIC TX-L32C10P,  
PANASONIC TXL32C10ES, PANASONIC TXL32C10P,  
PANASONIC TX-L32C10PS, PANASONIC TX-L32C3B,  
PANASONIC TXL32C10PS, PANASONIC TXL32C3B,  
PANASONIC TX-L32C3E, PANASONIC TX-L32S10B,  
PANASONIC TXL32C3E, PANASONIC TXL32S10B,  
PANASONIC TX-L32S10E, PANASONIC TX-L32S10L,  
PANASONIC TXL32S10E, PANASONIC TXL32S10L,  
PANASONIC TX-L32U10B, PANASONIC TX-L32U10E,  
PANASONIC TXL32U10B, PANASONIC TXL32U10E,  
PANASONIC TX-L32X10E, PANASONIC TX-L32X10P,  
PANASONIC TXL32X10E, PANASONIC TXL32X10P,  
PANASONIC TX-P42S10B, PANASONIC TX-P46TW20,  
PANASONIC TXP42S10B, PANASONIC TXP46TW20,  
PANASONIC TX-P50C10B, PANASONIC TX-P50C10E,

---

PANASONIC TXP50C10B, PANASONIC TXP50C10E,  
PANASONIC TX-P50C10Y, PANASONIC TX-P50U10B,  
PANASONIC TXP50C10Y, PANASONIC TXP50U10B,  
PANASONIC TX-P50U10E, PANASONIC TX-PF37X10,  
PANASONIC TXP50U10E, PANASONIC TXPF37X10,  
PANASONIC TX26X10B, PANASONIC TXL26C10B,  
PANASONIC TX-26X10B, PANASONIC TX-L26C10B,  
PANASONIC TXL26C10B, PANASONIC TXL26C10E,  
PANASONIC TX-L26C10B, PANASONIC TX-L26C10E,  
PANASONIC TXL26C10E, PANASONIC TXL26C10ES,  
PANASONIC TX-L26C10E, PANASONIC TX-L26C10ES,  
PANASONIC TXL26C10ES, PANASONIC TXL26C10P,  
PANASONIC TX-L26C10ES, PANASONIC TX-L26C10P,  
PANASONIC TXL26C10P, PANASONIC TXL26C10PS,  
PANASONIC TX-L26C10P, PANASONIC TX-L26C10PS,  
PANASONIC TXL26C10PS, PANASONIC TXL26X10B,  
PANASONIC TX-L26C10PS, PANASONIC TX-L26X10B,  
PANASONIC TXL26X10E, PANASONIC TXL26X10E,  
PANASONIC TX-L26X10E, PANASONIC TX-L26X10E,  
PANASONIC TXL26X10L, PANASONIC TXL26X10L,  
PANASONIC TX-L26X10L, PANASONIC TX-L26X10L,  
PANASONIC TXL26X10P, PANASONIC TXL26X10P,  
PANASONIC TX-L26X10P, PANASONIC TX-L26X10P,  
PANASONIC TXL26X10Y, PANASONIC TXL26X10Y,  
PANASONIC TX-L26X10Y, PANASONIC TX-L26X10Y,  
PANASONIC TXL32C10B, PANASONIC TXL32C10B,  
PANASONIC TX-L32C10B, PANASONIC TX-L32C10B,  
PANASONIC TXL32C10E, PANASONIC TXL32C10E,  
PANASONIC TX-L32C10E, PANASONIC TX-L32C10E,  
PANASONIC TXL32C10ES, PANASONIC TXL32C10ES,  
PANASONIC TX-L32C10ES, PANASONIC TX-L32C10ES,  
PANASONIC TXL32C10P, PANASONIC TXL32C10P,  
PANASONIC TX-L32C10P, PANASONIC TX-L32C10P,  
PANASONIC TXL32C10PS, PANASONIC TXL32C10PS,  
PANASONIC TX-L32C10PS, PANASONIC TX-L32C10PS,

---

PANASONIC TXL32S10B, PANASONIC TXL32S10B,  
PANASONIC TX-L32S10B, PANASONIC TX-L32S10B,  
PANASONIC TXL32S10E, PANASONIC TXL32S10E,  
PANASONIC TX-L32S10E, PANASONIC TX-L32S10E,  
PANASONIC TXL32S10L, PANASONIC TXL32S10L,  
PANASONIC TX-L32S10L, PANASONIC TX-L32S10L,  
PANASONIC TXL32U10B, PANASONIC TXL32U10B,  
PANASONIC TX-L32U10B, PANASONIC TX-L32U10B,  
PANASONIC TXL32U10E, PANASONIC TXL32U10E,  
PANASONIC TX-L32U10E, PANASONIC TX-L32U10E,  
PANASONIC TXL32X10B, PANASONIC TXL32X10B,  
PANASONIC TX-L32X10B, PANASONIC TX-L32X10B,  
PANASONIC TXL32X10E, PANASONIC TXL32X10E,  
PANASONIC TX-L32X10E, PANASONIC TX-L32X10E,  
PANASONIC TXL32X10L, PANASONIC TXL32X10L,  
PANASONIC TX-L32X10L, PANASONIC TX-L32X10L,  
PANASONIC TXL32X10P, PANASONIC TXL32X10P,  
PANASONIC TX-L32X10P, PANASONIC TX-L32X10P,  
PANASONIC TXL32X10Y, PANASONIC TXL32X10Y,  
PANASONIC TX-L32X10Y, PANASONIC TX-L32X10Y,  
PANASONIC TXL32X15B, PANASONIC TXL32X15B,  
PANASONIC TX-L32X15B, PANASONIC TX-L32X15B,  
PANASONIC TXL32X15E, PANASONIC TXL32X15E,  
PANASONIC TX-L32X15E, PANASONIC TX-L32X15E,  
PANASONIC TXL32X15ES, PANASONIC TXL32X15ES,  
PANASONIC TX-L32X15ES, PANASONIC TX-L32X15ES,  
PANASONIC TXL32X15P, PANASONIC TXL32X15P,  
PANASONIC TX-L32X15P, PANASONIC TX-L32X15P,  
PANASONIC TXL32X15PS, PANASONIC TXL32X15PS,  
PANASONIC TX-L32X15PS, PANASONIC TX-L32X15PS,  
PANASONIC TX-L32X3E, PANASONIC TXL32X3E,  
PANASONIC TXL37S10B, PANASONIC TXL37S10B,  
PANASONIC TX-L37S10B, PANASONIC TX-L37S10B,  
PANASONIC TXL37S10E, PANASONIC TXL37S10E,  
PANASONIC TX-L37S10E, PANASONIC TX-L37S10E,

---

PANASONIC TXL37S10L, PANASONIC TXL37S10L,  
PANASONIC TX-L37S10L, PANASONIC TX-L37S10L,  
PANASONIC TXL37U10B, PANASONIC TXL37U10B,  
PANASONIC TX-L37U10B, PANASONIC TX-L37U10B,  
PANASONIC TXL37U10E, PANASONIC TXL37U10E,  
PANASONIC TX-L37U10E, PANASONIC TX-L37U10E,  
PANASONIC TXL37X15P, PANASONIC TXL37X15P,  
PANASONIC TX-L37X15P, PANASONIC TX-L37X15P,  
PANASONIC TXL42S10B, PANASONIC TXL42S10B,  
PANASONIC TX-L42S10B, PANASONIC TX-L42S10B,  
PANASONIC TXL42S10E, PANASONIC TXL42S10E,  
PANASONIC TX-L42S10E, PANASONIC TX-L42S10E,  
PANASONIC TXL42U10E, PANASONIC TXL42U10E,  
PANASONIC TX-L42U10E, PANASONIC TX-L42U10E,  
PANASONIC TXLF26X10, PANASONIC TXLF26X10,  
PANASONIC TX-LF26X10, PANASONIC TX-LF26X10,  
PANASONIC TXLF32S10, PANASONIC TXLF32S10,  
PANASONIC TX-LF32S10, PANASONIC TX-LF32S10,  
PANASONIC TXLF32X10, PANASONIC TXLF32X10,  
PANASONIC TX-LF32X10, PANASONIC TX-LF32X10,  
PANASONIC TXLF32X15, PANASONIC TXLF32X15,  
PANASONIC TX-LF32X15, PANASONIC TX-LF32X15,  
PANASONIC TXLF37S10, PANASONIC TXLF37S10,  
PANASONIC TX-LF37S10, PANASONIC TX-LF37S10,  
PANASONIC TXLF42S10, PANASONIC TXLF42S10,  
PANASONIC TX-LF42S10, PANASONIC TX-LF42S10,  
PANASONIC EUR 7651110, PANASONIC EUR 7651120,  
PANASONIC EUR 7737Z50, PANASONIC EUR 7737Z60,  
PANASONIC N2QAYB000114, PANASONIC N2QAYB000222,  
PANASONIC N2QAYB000223, PANASONIC N2QAYB000238,  
PANASONIC N2QAYB000239, PANASONIC N2QAYB000240,  
PANASONIC N2QAYB000241, PANASONIC N2QAYB000328,  
PANASONIC N2QAYB000353, PANASONIC N2QAYB000354,  
PANASONIC N2QAYB000420, PANASONIC N2QAYB000428,  
PANASONIC N2QAYB000487, PANASONIC N2QAYB000489,

---

PANASONIC N2QAYB000490, PANASONIC N2QAYB000504,





