

Link do produktu: <https://cardsplitter.pl/viper-diseqc-p168-w-8in1-p-322.html>

VIPER DiseqC P.168-W 8in1

Cena	79,00 zł
Numer katalogowy	Viper
Producent	Viper



Opis produktu

Przełącznik **DiSeqC 8/1** firmy **Viper EMP-CENTAURI** to urządzenie umożliwiające podłączenie do 8 konwerterów z 8 satelit i doprowadzenie ich sygnału jednym przewodem do dekodera cyfrowego.Przełącznik posiada plastikową obudowę pozwalającą na instalację na zewnątrz budynku np. przy antenie satelitarnej.

Parametry techniczne:

- zakres częstotliwości: 5-2300MHz
- izolacja: ~30dB
- tłumienność: ~3dB

Gwarancja 12 miesięcy.

Opis konfiguracji:

Przełącznik **DISEqC P.168-W**

Instal. rozpraszacowy! Podaj konfigurację pod Dreambox Pnp 500 i 70205 i - potwierdzenie.

W "tabliczce anteny" wybieramy "Wspieranie i DISEqC", a następnie przechodzimy do satelitarnej i wybieramy 1 satelitę np. Astra 19.2E, paraboliczki, że w projekcie LNB należy wybrać "0" i zero i. Dla każdego satelity przyporządkowujemy LNB wejście 1,2,3 itd. Po wybraniu LNB, naciskamy "następnie" i ustawiamy.

1. Transbuzja — Brak (ang./None)
2. Tryb DISEqC: DISEqC: Model — Version 1.2
3. Parametry DISEqC: DISEqC: Parametry — All
4. Parametry DISEqC: DISEqC: Repeat — Brak (None)
5. Przełącznik niezależny (Independent Switch) — Wejście 1 (Input 1)
6, 7, 8 - nie ustawiamy, następnie zapisz (Save)

2 satelita LNB: 1
1. Transbuzja — Brak (ang./None)
2. Tryb DISEqC: DISEqC: Model — Version 1.2
3. Parametry DISEqC: DISEqC: Parametry — All
4. Parametry DISEqC: DISEqC: Repeat — Brak (None)
5. Przełącznik niezależny (Independent Switch) — Wejście 2 (Input 2)
6, 7, 8 - nie ustawiamy, następnie zapisz (Save)

3 satelita LNB: 2
1. Transbuzja — Brak (ang./None)
2. Tryb DISEqC: DISEqC: Model — Version 1.2
3. Parametry DISEqC: DISEqC: Parametry — All
4. Parametry DISEqC: DISEqC: Repeat — Brak (None)
5. Przełącznik niezależny (Independent Switch) — Wejście 3 (Input 3)
6, 7, 8 - nie ustawiamy, następnie zapisz (Save)

4 satelita LNB: 3
1. Transbuzja — Brak (ang./None)
2. Tryb DISEqC: DISEqC: Model — Version 1.2
3. Parametry DISEqC: DISEqC: Parametry — All
4. Parametry DISEqC: DISEqC: Repeat — Brak (None)
5. Przełącznik niezależny (Independent Switch) — Wejście 4 (Input 4)
6, 7, 8 - nie ustawiamy, następnie zapisz (Save)

5 satelita LNB: 4
1. Transbuzja — Brak (ang./None)
2. Tryb DISEqC: DISEqC: Model — Version 1.2
3. Parametry DISEqC: DISEqC: Parametry — All
4. Parametry DISEqC: DISEqC: Repeat — Brak (None)
5. Przełącznik niezależny (Independent Switch) — Wejście 5 (Input 5)
6, 7, 8 - nie ustawiamy, następnie zapisz (Save)

6 satelita LNB: 5
1. Transbuzja — Brak (ang./None)
2. Tryb DISEqC: DISEqC: Model — Version 1.2
3. Parametry DISEqC: DISEqC: Parametry — All
4. Parametry DISEqC: DISEqC: Repeat — Brak (None)
5. Przełącznik niezależny (Independent Switch) — Wejście 6 (Input 6)
6, 7, 8 - nie ustawiamy, następnie zapisz (Save)

7 satelita LNB: 6
1. Transbuzja — Brak (ang./None)
2. Tryb DISEqC: DISEqC: Model — Version 1.2
3. Parametry DISEqC: DISEqC: Parametry — All
4. Parametry DISEqC: DISEqC: Repeat — Brak (None)
5. Przełącznik niezależny (Independent Switch) — Wejście 7 (Input 7)
6, 7, 8 - nie ustawiamy, następnie zapisz (Save)

8 satelita LNB: 7
1. Transbuzja — Brak (ang./None)
2. Tryb DISEqC: DISEqC: Model — Version 1.2

