Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 17:51

Link do produktu: https://cardsplitter.pl/frytkownica-zabawkowa-elektryczna-z-dzwiekiem-i-swiatlem-dla-dzieci-zestaw-p-16526.html



FRYTKOWNICA ZABAWKOWA ELEKTRYCZNA Z DŹWIĘKIEM i ŚWIATŁEM DLA DZIECI ZESTAW

Cena	**79,99 zł**
Numer katalogowy	**3207457 CS**
Kod producenta	**3207457 CS**
Kod EAN	**8718964198221**
Marka	**ZD Trading**
Kod producenta	**3207457 CS**
Kolor dominujący	**biel**
Materiał	**karton**
Płeć	**chłopcy**
Wiek dziecka	**3 lata +**
Baterie	**2XAA**
Certyfikaty, opinie, atesty	**CE**
Szerokość produktu	**22**
Wysokość produktu	**18**
Głębokość produktu	**16.5**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**0.4**
EAN (GTIN)	**8718964198221**

Opis produktu

Zabawkowa frytkownica

- Z efektami świetlnymi i dźwiękowymi
- Z 2 bateriami AA
- Nadaje się dla dzieci w wieku od 36 miesięcy

Uzupełnij kuchnię swojego dziecka tą frytownicą. Przygotuj frytki, podudzia i skrzydełka z kurczaka z keczupem. Dzięki 4 funkcjom, oświetleniu i dźwiękowi frytkownica wygląda jak prawdziwy sprzęt kuchenny!


HOUSE FUN
Fryer
3+
6
pcs



Zabawkowa frytkownica

dla dzieci ze światłem i dźwiękiem.

Uzupełnij kuchnię swojego dziecka tą frytkownicą. Przygotuj frytki, podudzia i skrzydełka z kurczaka z keczupem. **Dzięki 4 funkcjom, oświetleniu i dźwiękowi** frytkownica wygląda jak prawdziwy sprzęt kuchenny!

- Z efektami świetlnymi i dźwiękowymi
- Z 2 bateriami AA
- Nadaje się dla dzieci w wieku od 36 miesięcy
- **Wymiary frytkownicy**: 18 x 22 x 16,5 cm
- **Zasilanie**: 2xAA w zestawie


8:88


HOUSE FUN
Fryer
3+
6
pcs



W innych naszych ofertach posiadamy zmywarki oraz pralki

Poniżej zdjęcia poglądowe


Dish Washer
3+
ECO
HOUSE FUN
Dish Washer
DishWasher
3+
4 washing programs
with dishes


washing
ECO
ENERGY LEVEL
KIDS