

## Instrukcja pobrania najnowszej listy NC+ w dekodernach NBOX E2



1) Klikamy przycisk „Setup” na pilocie i wchodzimy w „Ustawienia”.



2) Wchodzimy w „Szukanie kanałów”.



3) Następnie w „Szybkie wyszukiwanie”.




4) Klikamy **czerny** przycisk na pilocie, by rozpocząć pobieranie.



5) Czekamy aż wyświetli się komunikat „Szybkie wyszukiwanie zakończone poprawnie”.


6) W przypadku niepowodzenia (pojawia się komunikat „Koniec”), należy ponownie wyszukiwanie lub sprawdzić poprawność podłączenia kabla antenowego do głowicy. Po udanym pobraniu listy kanałów NC+, należy wyjść przyciskiem „Back” do oglądanego kanału.



7) Będąc na kanale klikamy przycisk „OK”. Pojawia się lista kanałów. Klikamy **niebieski** przycisk na pilocie w celu otwarcia listy ulubionych pakietów.



8) Wybieramy świeżo pobraną listę kanałów NC+ (zawsze na samej górze zestawienia ulubionych pakietów) i klikamy „OK”.



9) Opcjonalnie możemy także wybrać domyślny kanał startowy. Klikamy „OK”, aby ukazała nam się lista kanałów. Następnie najjeżdżamy na odpowiedni kanał i klikamy przycisk „Setup”.



10) Pojawia się powyższe podmenu, w którym wybieramy opcję „Ustaw jako kanał startowy” i potwierdzamy swój wybór klikając „OK” na pilocie.

