

Dane aktualne na dzień: 11-10-2025 13:04

Link do produktu: <https://cardsplitter.pl/miernik-satelitarny-satlink-hw-6180-hd-p-3610.html>



Miernik satelitarny SatLink HW-6180 HD

Cena	579,00 zł
Cena poprzednia	629,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	HW-6180 HD
Producent	SatLink

Opis produktu

Miernik satelitarny SatLink HW-6180 HD



Cyfrowy miernik satelitarny **SatLink HW6180**, pozwalający na sprawne i bezproblemowe ustawienie

anteny TV SAT. Proste i intuicyjne menu umożliwia pomiar wszelkich niezbędnych parametrów sygnału takich jak:

- sprawdzenie poziomu sygnału DVB-S/S2
- demodulacja QPSK/8QPSK
- C/N, MER, BER
- SPECTRUM
- konstelacja
- DiSEqC oraz USUALS



Jego mała obudowa, zakończona gumową ochroną sprawia, że miernik nie będzie przeszkadzał podczas wykonywania pomiarów i jest wytrzymały. Czytelny wyświetlacz RGB TFT LCD 2,4" (obraz w rozdzielczości 320x240) pozwala na swobodny odczyt parametrów. Elektroniczny wskaźnik poziomu sygnału w % oraz sygnalizacja dźwiękowa o znalezieniu bardzo dobrej jakości sygnału usprawniają pracę. Podświetlane na niebiesko klawisze oraz wbudowana latarka umożliwiają pracę w mało naświetlonych miejscach. W zestawie znajduje się kabel USB, dzięki któremu możemy wykonać aktualizację oprogramowania poprzez komputer PC, oraz ładowarka.



Budowa miernika:



1. **LNB IN:** wejście sygnału z satelity
2. **Wyświetlacz LCD:** wyświetla wyraźnie obraz z menu
3. **Lock:** dioda zapala się, gdy sygnał jest zablokowany
4. **22K:** tryb 22kHz
5. **Charge:** dioda ładowania
6. **Power:** dioda informująca o stanie zasilania miernika
7. **18V:** napięcie polaryzacji poziomej
8. **13V:** napięcie polaryzacji pionowej
9. **Wskaźnik procentowy:** wyświetla jakość sygnału w %
10. **Góra:** kliknij w górę, aby przeglądać pozycję menu
11. **Dół:** kliknij w dół, aby przeglądać pozycję menu
12. **Lewo:** kliknij w lewo, aby przeglądać pozycję menu
13. **Prawo:** kliknij w prawo, aby przeglądać pozycję menu
14. **OK:** przycisk potwierdzenia
15. **EXIT:** przycisk wyjścia
16. **POWER:** włącz/wyłącz miernik
17. **USB:** gniazdo mini USB
18. **DC 12V:** gniazdo do podłączenia zasilania
19. **Latarka**
20. **Kłapka do podpierania**



Specyfikacja:

- częstotliwość wejściowa: 950-2150MHz
- poziom sygnału wejściowego: -80 ~ -20dBm
- impedancja wejściowa: 75ohm
- zasilanie konwertera: 13/18V
- minimalny poziom szumów: około 35dbuV

-
- maksymalny poziom szumów: około 90 dBuV
 - zabezpieczenie przepięciowe konwertera
 - poziom mocy PWR, dBuV
 - wskazanie siły i jakości sygnału
 - procentowe wskazanie jakości sygnału
 - sygnał dźwiękowy znalezienia satelity (możliwość wyłączenia)
 - wskazanie błędów BER
 - alarm dźwiękowy i świetlny, gdy sygnał zostanie zablokowany
 - bateria LI-ION (800mAh), czas pracy ok. 3 godziny
 - możliwość edycji satelity, transpondera, częstotliwości
 - obsługa DiSEqC: 1.0, 1.1, 2.0 oraz 22 kHz
 - możliwość zaktualizowania oprogramowania poprzez złącze USB
 - zasilanie: 100-240V/50/60Hz 12V, 1000mA