

Link do produktu: <https://cardsplitter.pl/miniature-domek-fancuska-piekarnia-diy-swiatlo-led-craftsco-zrob-to-sam-p-16754.html>



Miniature domki FANCUSKA PIEKARNIA DIY światło LED Crafts&Co ZRÓB TO SAM

Cena	99,99 zł
Numer katalogowy	4614/3007321
Kod producenta	4614/3007321
Kod EAN	8711568103578
Marka	Crafts&Co
Kod producenta	4614/3007321
Materiał	drewno
Płeć	chłopcy
Wiek dziecka	3 lata +
Certyfikaty, opinie, atesty	CE
Szerokość produktu	20
Wysokość produktu	17.5
Głębokość produktu	15.5
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.5
EAN (GTIN)	8711568103578
Informacje dot. bezpieczeństwa i zgodności produktu	Do użytku pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej
Minimalny wiek dziecka	3

Opis produktu

Drewniany model domku FRENCH BAKERY

3D LED DIY

- **Zawartość opakowania:**
- żarówki LED
- wykrojniki i szablony
- wszystkie materiały potrzebne do złożenia
- wszystkie meble ze zdjęcia
- przydatne narzędzia do pracy
- instrukcja w języku polskim oraz instrukcja w języku angielskim
- wymiar: 19,8X17X13,3

Mając ten miniaturowy domek DIY jesteś gotowy na wiele godzin zabawy. Po prostu postępuj zgodnie z instrukcjami lub dodaj własny akcent. Efekt końcowy zachwyci wszystkich. **Super wyzwanie dla cierpliwych modelarzy. Piękna ozdoba każdego mieszkania.**

- z nastrojowym oświetleniem LED
- Wymiary po złożeniu 19,8cm x 17cm x 13,3cm
- Drewno z certyfikatem FSC®: drewno pozyskiwane w sposób zrównoważony







123 Included Materials: sandpaper, clay, paint and a paintbrush
Additional Necesalities (not included): scissors, tweezers, craft knife, screwdriver, long-nose pliers, cutting mat, pencil, clips and glue
Battery: two CR2032 3V button cell batteries (not included)
Warning: Keep out of the reach of children and pets.

123 Mitgelieferte Materialien: Schleifpapier, Ton, Farbe und Pinsel
Zusätzliche Bedarfsartikel (nicht im Lieferumfang enthalten): Schere, Pinzette, Bastelmesser, Schraubenzieher, Spitzzange, Schneideunterlage, Bleistift, Klammer und Klebstoff
Batterie: zwei CR2032 3V Knopfzellenbatterien (nicht im Lieferumfang enthalten)
Warnhinweis: Außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren aufbewahren.

123 Включенные материалы: шкурка, глина, бон и четка
Необходимы инструменты (не са включени): ножница, пинцет, макетно ножче, отвертка, клещи с длинным носом, подложка за резане, молине, класери и лепило
Батерии: две батерии тип бутон CR2032 3V (не са включени)
Внимание: Да се пазят от деца и домашни любимци.

123 Dodávane materiály: smrkový papír, jíl, barva a štětec
Další potřebné pomůcky (nejsou součástí balení): nůžky, pinzeta, řemeslnický nůž, šroubovák, kleště s dlouhým nosem, ležací podložka, tužka, sponky a lepidlo
Baterie: dvě 3V knoflíkové baterie CR2032 3V (nejsou součástí dodávky)
Varování: Uchovávejte mimo dosah dětí a domácích zvířat.

123 Materiales incluidos: papel de lija, arcilla, pintura y pincel
Materiales complementarios (no incluidos): tijeras, pinzas, cutter, destornillador, alicates de punta larga, tapete para cortar, lápiz, clips y pegamento
Pila: dos pilas de botón CR2032 de 3 V (no incluidas)
Advertencia: Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.



123 Matériel inclus : papier de verre, argile, peinture et pinceau
Accessoires supplémentaires (non inclus) : ciseaux, pince à épiler, couteau artisanal, tournevis, pince à bec long, tapis de coupe, crayon, pinces et colle
Pile : Deux piles bouton CR2032 de 3V (non incluses)
Avertissement : Tenir hors de portée des enfants et des animaux domestiques.

123 Υακεία που περιλαμβάνονται: υακείαχρτο, πηλός, μπονιά και ένα πινέλο
Προϊόντα αναπόλητο υακεία και εργαλεία (δεν περιλαμβάνονται): ψαλίδι, τομητάδοκι, κοπεί, καταβίδοι, πέννα με μακρία μύτη, επάφνεια κοπής, μολύβι, κληφάκια και κόλλα
Μπαταρία: δύο μπαταρίες ποκωγυαί CR2032 3V (δεν περιλαμβάνονται)
Προειδοποίηση: Κρατήστε μακριά από παιδιά και κατοικίδια.

123 Uključeni materijal: bruni papir, glina, boja i kist
Dodatni materijal koji je potreban (nije uključen): škare, pinzeta, nož za rezanje, odvijač, klešta s dugim vrhovima, podloga za rezanje, olovka, korpé i ljepilo
Baterije: dvije CR2032 3V dugmaste baterije (nisu uključene)
Upozorenje: Držite van dosega djece i ljubimaca.

123 Materiali inclusi: carta vetrata, argilla, vernice e pennello
Ulteriori necessità (non incluse): forbici, pinzette, tagliarino, cacciavite, pinza a becchi lunghi, tappeto da taglio, matita, mollette e colla
Batteria: due batterie a bottone CR2032 3V (non incluse)
Avvertenza: Tenere fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici.

123 Inbegrepen materialen: schuurpapier, klei, verf en een kwast
Extra benodigdheden (niet inbegrepen): schaar, pincet, hobbymes, schroevendraaier, langebektang, snijmat, potlood, knijpers en lijm
Batterij: twee CR2032 3V knopcelbatterijen (niet inbegrepen)
Waarschuwing: Buiten het bereik van kinderen en huisdieren houden.



123 Załączone materiały: papier ścienny, glina, farba i pędzel
Dodatkowe akcesoria (nie zawarte w zestawie): nożyczki, pęseta, nóż rzemieślniczy, śrubokręt, szczypce uniwersalne, mata do cięcia, ołówek, spinacze i klej
Bateria: dwóch baterii guzikowych CR2032 3V (brak w zestawie)
Ostrzeżenie: Przechowywać poza zasięgiem dzieci i zwierząt domowych.

123 Materiais incluídos: lixa, argila, tinta e pincel
Materiais adicionais (não incluídos): tesoura, pinça, faca de artesanato, chave de fendas, alicates de bico longo, tapete de corte, lápis, cliques e cola
Bateria: duas pilhas de botão CR2032 de 3V (não incluídas)
Aviso: Manter fora do alcance de crianças e animais domésticos.

123 Materiale incluse: smirghel, lut, vopsea și o pensulă
Necesități suplimentare (neincluse): foarfecă, penețetă, cuțit pentru arizantat, surubelniță, clește cu nas lung, covoraș de tăiere, creion, clieme și lipici
Baterie: două baterii CR2032 3V (neincluse)
Avertisment: A nu se lăsa la îndemâna copiilor și a animalelor de companie.

123 Vključeni materiali: brusni papir, glina, barva in čopič
Dodatne potrebščine (niso priložene): škarje, pinzeta, obrtniški nož, izvijač, dolge klešče, podloga za rezanje, svinčnik, sponke in lepilo
Baterija: dve gumbasti bateriji CR2032 3 V (nista priloženi)
Opozorilo: Hranite izven dosega otrok in hišnih ljubimčkov.

123 Zahnuté materiály: brúsný papír, hlina, farba a štetc
Doplnkové potreby (nie sú súčasťou balenia): nožnice, pinzeta, remeselnícky nůž, skrutkovač, klešče s dlhým nosom, podložka na strihanie, ceruzka, sponky a lepidlo
Batéria: dve gombíkové batérie CR2032 3V (nie sú súčasťou balenia)
Varovanie: Uchovávať mimo dosahu detí a domácich zvierat.

Ingredients list / Listen der Inhaltsstoffe / Списък на съдържанието / Seznamy ingrediencij / Lista de ingredientes / Listes d'ingrédients / Άλφα συστατικών / Popis sastojaka / Liste degli ingredienti / Ingrediëntenlijsten / Lista składników / Listas de ingredientes / Liste ingrediente / Seznam sestavin / Zoznam ingredienci

Clay / Ton / глина / jíl / arcilla / argile / πηλός / glina / argilla / kiel / glina / argila / lut / glina / hlina: water, PVA (polyvinyl alcohol) foam microspheres, glycerol, colourant and moisturising agent
Paint / Farbe / bon / barva / pintura / peinture / χρώμα / boja / vernice / verf / farba / tinta / vopsea / barva / farba: water, propylene glycol, acrylic lotion, titanium dioxide, calcium carbonate, wetting agent, thickener, pigment

Crafts & Co.
Share your best piece of art
#craftsandco
www.craftsandco.eu



Art. No. 4614/3007321 Batch No. 24845
8 711568 103578
Made in China