

Dane aktualne na dzień: 06-09-2026 05:47

Link do produktu: <https://cardsplitter.pl/pianinko-dotykowe-fisher-price-muzyczne-klawisze-p-6815.html>



PIANINKO DOTYKOWE FISHER PRICE MUZYCZNE KLAWISZE

Cena	44,44 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	22278
Kod producenta	ACT
Kod EAN	4897025222793
Producent	ZD Trading
Marka	Fisher Price
Kod producenta	22278
Rodzaj	pianinko
Materiał	Plastik
Bohater	brak
Płeć	Chłopcy, Dziewczynki
Wiek dziecka	3 lata +
Wysokość produktu	6.5 cm
EAN	4897025222793
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.3 kg

Opis produktu



Pianinko dotykowe

Zawiera 12 wesołych piosenek, 8 rytmów i 6 instrumentów

Wspomaga rozwój umiejętności wyrażania koncepcji artystycznych, kreatywność, wyobraźnię i umiejętności motoryczne

Nadaje się dla maluchów w wieku od 3 lat

Dzięki temu kolorowemu pianinu wszyscy mali artyści mogą sami tworzyć najpiękniejsze dźwięki, melodie i muzykę.

Wymiary 21,2 x 3,5 x 13 cm

Wiek +3 lata

Materiał wykonania plastik

2 baterie AAA

waga 0,3 kg



Fisher-Price

TRY ME!
PROBEER MIJ!
ESSAYEZ-MOI!
PROBIERE MICH AUS!
WYPRÓBUJ MNIE!

Touch Screen
Touchscreen | Ecran Tactile
Touchscreen | Ekran dotykowy

12

cheerful songs!
vrolijke liedjes!
chansons joyeuses!
fröhliche Melodien!
zabawnych piosenek!

8

built-in rhythms
ingebouwde ritmes
rythmes intégrés
integrierte Rhythmen
wbudowanych rytmów

DEVELOPS | ONTWIKKELT |
STIMULE | FÖRDERT |
ROZWIJA

Artistic Expression | Artistieke
expressie | L'expression artistique |
Künstlerischen Ausdruck |
Wyraży artystyczne
Creativity & Imagination |
Creativiteit en verbeelding |
La créativité et l'imagination |
Kreativität und Fantasie |
Kreatywność i wyobraźnię

Fine Motor Skills | Fijne motorische
vaardigheden | La motricité fine |
Feinmotorik | Mała motoryka



TEMPO ▲

TEMPO ▼

SAMBA

POP

AGOGO

WALTZ

STOP ■

Fisher-Price

**Musical Touch Piano | Muzikale Touch Piano |
Piano Tactile Musical | Musikalisches Touchscreen-klavier |
Pianino z Muzycznymi Klawiszami**

3+

preschool | voor peuters |
école maternelle | vorschule |
przedszkole



Fisher-Price

TRY ME!
PROBEER MIJ!
ESSAYEZ-MOI!
PROBIERE MICH AUS!
WYPRÓBUJ MNIE!

Touch Screen
Touchscreen | Ecran Tactile
Touchscreen | Ekran dotykowy

12

cheerful songs!
vrolijke liedjes!
chansons joyeuses!
fröhliche Melodien!
zabawnych piosenek!

8

built-in rhythms
ingebouwde ritmes
rythmes intégrés
integrierte Rhythmen
wbudowanych rytmów

DEVELOPS | ONTWIKKELT |
STIMULE | FÖRDERT |
ROZWIJA

Artistic Expression | Artistieke
expressie | L'expression artistique |
Künstlerischen Ausdruck |
Wyraży artystyczne
Creativity & Imagination |
Creativiteit en verbeelding |
La créativité et l'imagination |
Kreativität und Fantasie |
Kreatywność i wyobraźnię

Fine Motor Skills | Fijne motorische
vaardigheden | La motricité fine |
Feinmotorik | Mała motoryka



TEMPO ▲

TEMPO ▼

SAMBA

POP

AGOGO

WALTZ

STOP ■

Fisher-Price

**Musical Touch Piano | Muzikale Touch Piano |
Piano Tactile Musical | Musikalisches Touchscreen-klavier |
Pianino z Muzycznymi Klawiszami**

3+

preschool | voor peuters |
école maternelle | vorschule |
przedszkole