

Dane aktualne na dzień: 07-09-2026 06:48

Link do produktu: <https://cardsplitter.pl/pilot-dla-dzieci-telewizji-n-hdtv-nowosc-p-871.html>



Pilot dla dzieci Telewizji N HDTV Nowość !!!

Cena	99,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	pilot dla dzieci N
Kod producenta	pilot dla dzieci N
Producent	TELEWIZJA N

Opis produktu

Pilot dla dzieci Telewizji N HDTV !!!



Pilot został przygotowany we współpracy z Disney Channel oraz Disney XD. Pozostałymi kanałami partnerskimi uczestniczącymi w projekcie pilota dziecięcego są DaVinci Learning, Nickelodeon, Cartoon Network, Boomerang, JimJam, BabyTV. Na pilocie znajdują się tylko takie przyciski, które z punktu widzenia dziecka są niezbędne do nawigacji.

Super Pilot telewizyjny zaprojektowany specjalnie do nawigacji pomiędzy wszystkimi kanałami dedykowanymi najmłodszym telewidzom. Tak skonstruowany dziecięcy pilot umożliwia rodzicom kontrolę nad aktywnością telewizyjną swoich pociech.

Zalety pilota dziecięcego:

- umożliwia rodzicom pełną kontrolę nad kanałami oglądanymi przez dzieci.
- pozwala dzieciom podejmować własne, ale kontrolowane przez rodziców decyzje.
- jest prostą i użyteczną alternatywą dla skomplikowanych tradycyjnych pilotów
- swoim wyglądem i funkcjonalnością budzi zaufanie dzieci od pierwszego wejrzenia.



LIMITOWANA EDYCJA - OGRANICZONA LICZBA W OFERCIE !!!

Każdy kanał posiada swój przycisk na pilocie opatrzony logotypem stacji. W ten sposób dziecko otrzymuje wygodne narzędzie wprowadzające porządek do jego telewizyjnego świata bajek, kreskówek i zabaw edukacyjnych. Super Pilot dla dzieci został zaprogramowany w sposób umożliwiający poruszanie się tylko i wyłącznie pomiędzy kanałami pakietu dziecięcego telewizji nowej generacji N.



Pilot ma również funkcję programowania ulubionych kanałów na pilocie.

Ogólnie wygląda to tak:

1. Wciskasz i przytrzymujesz klawisz KTÓRY CHCESZ ZAPROGRAMOWAĆ do momentu aż dioda mrygnie DWA razy
2. Wprowadzasz numer kanału który chcesz zaprogramować wg schematu:
 - 1 - księżyc
 - 2 - gwiazdka
 - 3 - Disney CH
 - 4 - Disney XD
 -
 - 9 - JimJam
 - 0 - BabyTv
3. Na koniec wciskasz i przytrzymujesz klawisz, który programowałeś do momentu aż dioda mrygnie dwa razy

Przykładowo jeśli chcesz przeprogramować DaVinci to robisz tak:

1. Wciskasz i przytrzymujesz klawisz DaVinci aż mignie dwa razy dioda
2. Wprowadzasz nowy numer kanału (w tym przypadku 96 czyli naciskasz po kolei "JimJam" i "Nick")
3. Wciskasz i przytrzymujesz klawisz DaVinci aż mignie dwa razy dioda

Oczywiście pilot musi być przestawiony na "P"

Pilot współpracuje ze wszystkimi dekoderni typu NBOX
(z oryginalnym oprogramowaniem, jak i z Enigmą 2).

Gwarancja 24 miesiące.