Dane aktualne na dzień: 03-11-2026 11:00

Link do produktu: https://cardsplitter.pl/pilot-n-uniwersalny-oryginalny-nowosc-tvsat-p-1991.html



Pilot N uniwersalny , oryginalny NOWOŚĆ TV/SAT

Cena	**79,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**N**
Producent	**TELEWIZJA N**

Opis produktu

Pilot N uniwersalny , oryginalny NOWOŚĆ TV/SAT

Nowy, uniwersalny pilot do wszystkich dekoderów telewizji N jak i telewizorów popularnych marek.
Pilot kompatybilny jest z dekoderem i telewizorem, dzięki czemu możemy darować sobie korzystanie z kilku pilotów, każdy do innego urządzenia.
Pilot ma estetyczny wygląd i doskonale leży w ręku.
Produkt jest w 100% nowy , oryginalny , wyprodukowany specjalnie dla telewizji Nowej Generacji N.



Pilot Uniwersalny n służy do sterowania wszystkimi funkcjami dekoderów dostępnych dla Abonentów platformy n: nbox HDTV, nbox HDTV recorder, nbox TURBO. Dodatkowo poniższa instrukcja umożliwi wykorzystanie pilota uniwersalnego do sterowania podstawowymi funkcjami telewizora połączonego z dekoderem n.



I. **Zasilanie**

Uniwersalny pilot „platformy N" jest zasilany dwoma bateriami typu „AAA" Aby zainstalować/ wymienić baterie należy:

a. Otworzyć pokrywę baterii poprzez delikatne ściśniecie jej boków (miejsca oznaczone nacięciem)
b. Włożyć dwie baterie typu „AAA" zgodnie z oznaczeniami biegunowości „+/-„
c. Zamknąć pokrywę baterii.

Uwaga! Stosować tylko baterie zalecanego typu, w przypadku długiego przechowywania usunąć baterie z pilota.

II. **Programowanie pilota**

Pilot uniwersalny pozwala na sterowanie dekoderami satelitarnymi n oraz na sterowanie wybranymi telewizorami. Wspieranych jest pięć podstawowych funkcji telewizorów: Głośność+, Głośność -, Wyciszenie, Włączenie TV, Przełączanie pomiędzy trybami TV/AV (wybór wejść AV).

A. Pilot współpracuje z telewizorami dziesięciu popularnych marek. Jeżeli na poniższej liście nie ma marki Twojego telewizora, możesz spróbować wykorzystać pozycję „Inne", znajdującą się pod cyfrą „0"

UWAGA: Jeżeli marka Twojego telewizora nie znajduje się na pozycjach 1-9 może się zdarzyć, że nie będziesz mógł sterować ustawieniami telewizora, spróbuj wtedy wykorzystać pozycję „Inne" znajdującą się pod cyfrą „0".

Marka	kod
Grundig	1
LG	2
Panasonic	3
Philips	4
Samsung	5
Sharp, JVC	6
Sony	7
Thomson	8
Toshiba	9
Inne	10



Aby zobaczyć instrukcję do pilota kliknij na powyższy obrazek lub w link:
images/pdf/Instrukcja_obslugi_uniwersalnego_pilota_programowalnego.pdf

Gwarancja 24 miesiące