

Link do produktu: <https://cardsplitter.pl/sluchawki-nauszniki-ochronne-radio-fm-ochronniki-sluchu-werckmann-p-14253.html>



SŁUCHAWKI Nauszniki OCHRONNE RADIO FM ochronniki słuchu WERCKMANN

Cena	149,99 zł
Numer katalogowy	ogrodowe do pracy koszenia wygłuszające
Kod producenta	ogrodowe do pracy koszenia wygłuszające
Kod EAN	5709386782184
Model	GE006490
Marka	Werckmann
Kod producenta	ogrodowe do pracy koszenia wygłuszające
Waga	500
Typ	słuchawki
Cechy dodatkowe	poduszka na szczycie głowy
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.6
EAN (GTIN)	5709386782184
Kategoria ochrony odzieży ochronnej	inne
Stopień tłumienia hałasu	31

Opis produktu

Informujemy że staramy się aby każde zamówienie było zrealizowane tego samego dnia. Paczki wysyłamy najpóźniej o godzinie 17:00 Polecamy wybieranie opcji Allegro inpost paczkomaty jako najszybszą i najpewniejszą formę dostawy.

UWAGA!!! Informujemy, że obecna cena promocyjna jest ważna tylko do 01/11/2020. Po tej dacie cena ulegnie zmianie o 10% w górę. Jeśli zwlekasz z zakupem to teraz jest najlepszy moment aby kupić ten produkt w najniższej możliwej cenie. Pamiętaj, że Allegro Smart gwarantuje Ci darmową dostawę dlatego polecam zakup kilku przedmiotów z naszych ofert.

SŁUCHAWKI Nauszniki OCHRONNE z radiem FM

Słuchawki zaprojektowano do użytku w środowisku, w którym użytkownik jest szczególnie narażony na działanie hałasu, dlatego tłumią one w maksymalnym stopniu również dźwięki o bardzo niskiej częstotliwości. Używane w otoczeniu, w którym występuje duże nasilenie hałasu związanego z przemysłem, pracą maszyn, hałasem na lotniskach lub w rolnictwie.

Szerokie, wygodne poduszki uszczelniające wypełnione pianką zapewniają optymalne uszczelnienie i jednocześnie niewielki nacisk na skórę.

Wartość SNR nauszników **wynosi aż 31 dB**





Dodatkowo wbudowane radio FM z **automatycznym wyszukiwaniem kanałów** umili Ci każdą chwilę w czasie pracy. Z łatwością ustawisz ulubioną stację i dostosujesz głośność do własnych potrzeb dzięki intuicyjnemu panelowi sterowania.

Zalety:


- **Antena z doskonałą czułością odbioru** – delectuj się swoimi ulubionymi stacjami radiowymi bez hałasu wokół.
- **Szeroki pałąk z miękkim obiciem** – uniwersalny rozmiar dopasuje się do każdej głowy.
- **Intuicyjny panel sterowania** – duże przyciski pozwolą Ci na zmianę stacji bez konieczności ściągania rękawic roboczych.
- **Poduszki nauszne wykonane z miękkiej pianki** – komfort podczas wielogodzinnej pracy jest jednym z decydujących czynników by wykonywane czynności były przyjemne.

Dane techniczne:

- Wygłuszenie: SNR: 31 dB

- Zasilnianie: 2x bateria AAA (brak w zestawie)
- Rozmiar: Uniwersalny







WERCKMANN®
PROFESSIONAL TOOLS

EN

1. Antenna with superb reception sensitivity
2. Wide headset with soft padding
3. Status display light
4. UP selection button
5. Side down button
6. Power on/off button
7. Voice up button
8. 300% volume boosting button
9. Adjustable civil headset wire with elasticity
10. Height adjustment guide arm
11. Soft foam ear cushion

PL

1. Antena z doskonałą czułością odbioru
2. Szeroki podsłuch z miękkimi wkładkami
3. Statusowe oświetlenie
4. Przycisk wyboru głośności
5. Przycisk wyboru głośności
6. Przycisk włącz/wyłącz
7. Przycisk wyboru głośności
8. Przycisk zwiększenia głośności o 300%
9. Regulowany, elastyczny przewód słuchawki
10. Regulacja wysokości słuchawki
11. Miękkie poduszki uszne

IT

1. Antenna ad alta sensibilità di ricezione
2. Archetto largo con imbottitura morbida
3. Spia di stato
4. Pulsante di incrementazione volume verso l'alto
5. Pulsante di decremento volume verso l'alto
6. Pulsante di accensione/spegnimento (ON/OFF)
7. Pulsante per aumentare il volume
8. Pulsante di boost/intercettazione verso l'alto
9. Regolazione d'angolo regolabile dell'archetto
10. Regolatore di regolazione dell'altezza
11. Cuscini per padiglioni auricolari in spugna

DE

1. Antenne mit hervorragender Empfangsempfindlichkeit
2. Kopfhörer mit weichen, verstellbaren Ohrkissen
3. Status-LED
4. Lautstärke-Steuerung (UP)
5. Lautstärke-Steuerung (DOWN)
6. Ein/Aus-Schalter
7. Lautstärke-Steuerung (UP)
8. Lautstärke-Steuerung (300% Boost)
9. Verstellbarer, elastischer Kopfhörerarm
10. Höhenverstellung des Kopfhörers
11. Weiche Ohrkissen

PL

3. Antena z doskonałą czułością odbioru
2. Szeroki podsłuch z miękkimi wkładkami
3. Statusowe oświetlenie
4. Przycisk wyboru głośności
5. Przycisk wyboru głośności
6. Przycisk włącz/wyłącz
7. Przycisk wyboru głośności
8. Przycisk zwiększenia głośności o 300%
9. Regulowany, elastyczny przewód słuchawki
10. Regulacja wysokości słuchawki
11. Miękkie poduszki uszne

IT

3. Antenna ad alta sensibilità di ricezione
2. Archetto largo con imbottitura morbida
3. Spia di stato
4. Pulsante di incrementazione volume verso l'alto
5. Pulsante di decremento volume verso l'alto
6. Pulsante di accensione/spegnimento (ON/OFF)
7. Pulsante per aumentare il volume
8. Pulsante di boost/intercettazione verso l'alto
9. Regolazione d'angolo regolabile dell'archetto
10. Regolatore di regolazione dell'altezza
11. Cuscini per padiglioni auricolari in spugna

DE

1. Antenna z doskonałą czułością odbioru
2. Szeroki podsłuch z miękkimi wkładkami
3. Statusowe oświetlenie
4. Przycisk wyboru głośności
5. Przycisk wyboru głośności
6. Przycisk włącz/wyłącz
7. Przycisk wyboru głośności
8. Przycisk zwiększenia głośności o 300%
9. Regulowany, elastyczny przewód słuchawki
10. Regulacja wysokości słuchawki
11. Miękkie poduszki uszne

IT

1. Antenna z doskonałą czułością odbioru
2. Szeroki podsłuch z miękkimi wkładkami
3. Statusowe oświetlenie
4. Przycisk wyboru głośności
5. Przycisk wyboru głośności
6. Przycisk włącz/wyłącz
7. Przycisk wyboru głośności
8. Przycisk zwiększenia głośności o 300%
9. Regulowany, elastyczny przewód słuchawki
10. Regulacja wysokości słuchawki
11. Miękkie poduszki uszne

DE

1. Antenna z doskonałą czułością odbioru
2. Szeroki podsłuch z miękkimi wkładkami
3. Statusowe oświetlenie
4. Przycisk wyboru głośności
5. Przycisk wyboru głośności
6. Przycisk włącz/wyłącz
7. Przycisk wyboru głośności
8. Przycisk zwiększenia głośności o 300%
9. Regulowany, elastyczny przewód słuchawki
10. Regulacja wysokości słuchawki
11. Miękkie poduszki uszne





WERCKMANN®
PROFESSIONAL TOOLS

EN

1. Antenna with superb reception sensitivity
2. Wide headset with soft padding
3. Status display light
4. UP selection button
5. Side down button
6. Power on/off button
7. Voice up button
8. 300% volume boosting button
9. Adjustable civil headset wire with elasticity
10. Height adjustment guide arm
11. Soft foam ear cushion

PL

1. Antena z doskonałą czułością odbioru
2. Szeroki pasmo słuchawki z miękkim obiciem
3. Status wyświetlacz
4. Przycisk wyboru głośności w górę
5. Przycisk wyboru głośności w dół
6. Przycisk włącz/wyłącz
7. Przycisk wyboru głośności w górę
8. Przycisk zwiększenia głośności o 300%
9. Regulowany, elastyczny przewód słuchawki
10. Regulacja wysokości słuchawki
11. Miękkie uszki słuchawki

FR

1. Antenne avec superbe sensibilité de réception
2. Large bande avec doux rembourrage
3. Luminosité d'état
4. Bouton de sélection pour augmenter le volume
5. Bouton de sélection pour diminuer le volume
6. Bouton d'allumage/extinction
7. Bouton de sélection pour augmenter le volume
8. Bouton de sélection pour augmenter le volume de 300%
9. Réglage de la longueur du câble de l'écouteur
10. Réglage de la hauteur de l'écouteur
11. Coussin d'oreille en mousse douce

DE

1. Antenne mit hervorragender Empfangsempfindlichkeit
2. Weites Kopfbügel mit weicher Polsterung
3. Status-LED-Anzeige
4. UP-Taste für Lautstärkeerhöhung
5. DOWN-Taste für Lautstärkensenkung
6. Ein/Aus-Taste
7. UP-Taste für Lautstärkeerhöhung
8. 300% Lautstärkeverstärker
9. Verstellbarer, elastischer Kopfbügel
10. Höhenverstellung des Kopfbügels
11. Weiche Ohrpolsterung

PL

3. Antena z doskonałą czułością odbioru
2. Szeroki pasmo słuchawki z miękkim obiciem
3. Status wyświetlacz
4. Przycisk wyboru głośności w górę
5. Przycisk wyboru głośności w dół
6. Przycisk włącz/wyłącz
7. Przycisk wyboru głośności w górę
8. Przycisk zwiększenia głośności o 300%
9. Regulowany, elastyczny przewód słuchawki
10. Regulacja wysokości słuchawki
11. Miękkie uszki słuchawki

FR

3. Antenne ad alta sensibilità di ricezione
2. Archetto largo con imbottitura morbida
3. Spia di stato
4. Pulsante di incrementazione volume verso l'alto
5. Pulsante per abbassare il volume
6. Pulsante di accensione/spegnimento (ON/OFF)
7. Pulsante per aumentare il volume
8. Pulsante di 300% incrementazione volume
9. Regolazione d'altezza regolabile dell'archetto
10. Regolazione di regolazione dell'altezza
11. Cuscino per padiglione auricolare in spugna

DE

1. Antenna z doskonałą czułością odbioru
2. Szeroki pasmo słuchawki z miękkim obiciem
3. Status wyświetlacz
4. Przycisk wyboru głośności w górę
5. Przycisk wyboru głośności w dół
6. Przycisk włącz/wyłącz
7. Przycisk wyboru głośności w górę
8. Przycisk zwiększenia głośności o 300%
9. Regulowany, elastyczny przewód słuchawki
10. Regulacja wysokości słuchawki
11. Miękkie uszki słuchawki

FR

1. Antenne avec superbe sensibilité de réception
2. Large bande avec doux rembourrage
3. Luminosité d'état
4. Bouton de sélection pour augmenter le volume
5. Bouton de sélection pour diminuer le volume
6. Bouton d'allumage/extinction
7. Bouton de sélection pour augmenter le volume
8. Bouton de sélection pour augmenter le volume de 300%
9. Réglage de la longueur du câble de l'écouteur
10. Réglage de la hauteur de l'écouteur
11. Coussin d'oreille en mousse douce


DE

1. Antenna mit hervorragender Empfangsempfindlichkeit
2. Weites Kopfbügel mit weicher Polsterung
3. Status-LED-Anzeige
4. UP-Taste für Lautstärkeerhöhung
5. DOWN-Taste für Lautstärkensenkung
6. Ein/Aus-Taste
7. UP-Taste für Lautstärkeerhöhung
8. 300% Lautstärkeverstärker
9. Verstellbarer, elastischer Kopfbügel
10. Höhenverstellung des Kopfbügels
11. Weiche Ohrpolsterung



















WERCKMANN®
PROFESSIONAL TOOLS

EN

1. Antenna with superb reception sensitivity
2. Wide headset with soft padding
3. Status display light
4. UP selection button
5. Side down button
6. Power on/off button
7. Voice up button
8. 300% volume boosting button
9. Adjustable civil headset wire with elasticity
10. Height adjustment guide arm
11. Soft foam ear cushion

PL

1. Antena z doskonałą czułością odbioru
2. Szeroki pasmo słuchawki z miękkim obiciem
3. Status wyświetlacz
4. Przycisk wyboru głośności w górę
5. Przycisk wyboru głośności w dół
6. Przycisk włącz/wyłącz
7. Przycisk wyboru głośności w górę
8. Przycisk zwiększenia głośności o 300%
9. Regulowany, elastyczny przewód słuchawki
10. Regulacja wysokości słuchawki
11. Miękkie uszki słuchawki

FR

1. Antenne avec superbe sensibilité de réception
2. Large bande avec doux rembourrage
3. Luminosité d'état
4. Bouton de sélection pour augmenter la sensibilité
5. Bouton de sélection pour diminuer la sensibilité
6. Bouton de mise en marche/arrêt
7. Bouton de sélection pour augmenter la sensibilité
8. Bouton de sélection pour augmenter la sensibilité de 300%
9. Fil réglable avec élasticité
10. Guide de réglage de la hauteur
11. Coussin d'oreille en mousse douce

DE

1. Antenne mit hervorragender Empfangsempfindlichkeit
2. Weites Kopfbrett mit weicher Polsterung
3. Status-LED
4. UP-Taste für Lautstärke
5. DOWN-Taste für Lautstärke
6. Ein/Aus-Taste
7. UP-Taste für Lautstärke
8. 300% Lautstärkeverstärker
9. Verstellbarer, elastischer Kopfbrett
10. Höhenverstellungsführer
11. Weiche Ohrpolsterung

PL

3. Antena z doskonałą czułością odbioru
2. Szeroki pasmo słuchawki z miękkim obiciem
3. Status wyświetlacz
4. Przycisk wyboru głośności w górę
5. Przycisk wyboru głośności w dół
6. Przycisk włącz/wyłącz
7. Przycisk wyboru głośności w górę
8. Przycisk zwiększenia głośności o 300%
9. Regulowany, elastyczny przewód słuchawki
10. Regulacja wysokości słuchawki
11. Miękkie uszki słuchawki

FR

3. Antenne à haute sensibilité de réception
2. Arceau large rembourré à moelle
3. État de l'état
4. Bouton de sélection pour augmenter la sensibilité
5. Bouton de sélection pour diminuer la sensibilité (300%)
6. Bouton de mise en marche/arrêt
7. Bouton de sélection pour augmenter la sensibilité
8. Bouton de sélection pour augmenter la sensibilité de 300%
9. Fil réglable à élasticité
10. Guide de réglage de la hauteur
11. Coussin en mousse douce

DE

1. Antenna z doskonałą czułością odbioru
2. Szeroki pasmo słuchawki z miękkim obiciem
3. Status wyświetlacz
4. Przycisk wyboru głośności w górę
5. Przycisk wyboru głośności w dół
6. Przycisk włącz/wyłącz
7. Przycisk wyboru głośności w górę
8. Przycisk zwiększenia głośności o 300%
9. Regulowany, elastyczny przewód słuchawki
10. Regulacja wysokości słuchawki
11. Miękkie uszki słuchawki

FR

1. Antenna z doskonałą czułością odbioru
2. Szeroki pasmo słuchawki z miękkim obiciem
3. Status wyświetlacz
4. Przycisk wyboru głośności w górę
5. Przycisk wyboru głośności w dół
6. Przycisk włącz/wyłącz
7. Przycisk wyboru głośności w górę
8. Przycisk zwiększenia głośności o 300%
9. Regulowany, elastyczny przewód słuchawki
10. Regulacja wysokości słuchawki
11. Miękkie uszki słuchawki

DE

1. Antenna z doskonałą czułością odbioru
2. Szeroki pasmo słuchawki z miękkim obiciem
3. Status wyświetlacz
4. Przycisk wyboru głośności w górę
5. Przycisk wyboru głośności w dół
6. Przycisk włącz/wyłącz
7. Przycisk wyboru głośności w górę
8. Przycisk zwiększenia głośności o 300%
9. Regulowany, elastyczny przewód słuchawki
10. Regulacja wysokości słuchawki
11. Miękkie uszki słuchawki

