Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 17:53

Link do produktu: https://cardsplitter.pl/zmywarka-maszyna-myjaca-zabawkowa-elektryczna-z-dzwiekiem-4-programy-zestaw-p-16470.html



ZMYWARKA MASZYNA MYJĄCA ZABAWKOWA ELEKTRYCZNA Z DŹWIĘKIEM 4 PROGRAMY ZESTAW

Cena	**89,99 zł**
Numer katalogowy	**3207450CS**
Kod producenta	**3207450CS**
Kod EAN	**8718964201815**
Marka	**ZD Trading**
Kod producenta	**3207450CS**
Kolor dominujący	**biel**
Materiał	**plastik**
Płeć	**chłopcy**
Wiek dziecka	**3 lata +**
Baterie	**2XAA**
Certyfikaty, opinie, atesty	**CE**
Szerokość produktu	**18**
Wysokość produktu	**27**
Głębokość produktu	**14**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**0.3**
EAN (GTIN)	**8718964201815**

Opis produktu



Zabawkowa zmywarka dla dzieci dźwięk z akcesoriami

Zabawkowa zmywarka to świetna zabawka dla dzieci, które uwielbiają naśladowywać dorosłych w ich codziennych zajęciach. **Ta kolorowa i wesoła zmywarka jest wykonany z trwałych i bezpiecznych materiałów,** które są przyjazne dla środowiska.

Zmywarka umożliwia dzieciom naukę poprzez zabawę i rozwijanie ich kreatywności i wyobraźni. Mogą uczyć się, jak **sprzątać**, a także poznawać podstawowe zasady utrzymywania ładu i porządku. Zabawka ta także **rozwija zdolności manualne i koordynację ręka-oko.**



Zmywarka to realistyczna zabawka do zabawy w dom, restauracje, kawiarnie. Sprzęt bez, którego trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie w kuchni. Super zabawa.

Każda mała Pani, Pan domu zapewne zainteresuje się wzbogaceniem swojej kuchni o ułatwiającą funkcjonowanie w kuchni maszynę do mycia naczyń.

Dotykowy panel umożliwia włączanie i zatrzymywanie urządzenia, a także wybór programu.

Dziecko może wybrać dowolny tryb z możliwością modyfikacji według własnego uznania i w zależności od tego, co znajduje się wewnątrz.

Na wyświetlaczu pokazuje się czas potrzebny do zakończenia zmywania. Istnieje możliwość skrócenia lub wydłużenia cyklu.

Zabawę urozmaicają efekty świetlne i dźwiękowe, takie jak odgłos nalewania wody, mycia, suszenia czy zakończenia pracy.

Urządzenie posiada otwierane drzwiczki i wysuwane koszyki w których można umieścić naczynia do zmywania.





Funkcje zmywarki:

- dotykowy panel z programami
- elektroniczny wyświetlacz
- przycisk uruchamiający pracę zmywarki
- efekty dźwiękowe (szum wody, wyparzanie, sygnał zakończenia pracy zmywarki)
- efekt świetlny widoczny podczas pracy zmywarki
- otwierane drzwi w zmywarce
- wysuwane kosze na naczynia
- drzwiczki z imitacją wody
- wybór z 4 programów zmywania
- w zestawie sztućce, kubki i talerzyki

- **Wymiary zmywarki**: wys. 27 x szer. 18 x gł. 14 cm.
- **Zasilanie**: 2xAAA w zestawie


8D
ECO
HOUSE FUN
Dish washer
13